

Manual de Usuario

MC000052



www.bidcom.com.ar



Inicialización:

Conecte el dispositivo al puerto USB de la computadora durante unas tres horas hasta que finalice la carga de la batería.

(Para asegurarse que la cámara se esté cargando, la PC debe haberla reconocido como disco extraíble).

Carga

Una vez finalizada la carga, retire el dispositivo en modo seguro e inserte la

memoria Micro-SD en la ranura correspondiente.

Mantenga presionado durante dos segundos el botón ON/ OFF para encender la cámara, vibrará y se iluminará la luz roja en forma constante. En ese momento el dispositivo está en Stand-By, listo para grabar.

Para apagar el equipo mantenga presionado el botón ON/ OFF durante unos segundos, la cámara vibrará y se apagará la luz.

Carga regular:

Conecte el dispositivo APAGADO a la PC a través del cable USB. La luz indicadora roja titilará lentamente.

Funciones

Video

En modo Stand By presionar el botón de Filmación una vez, vibrará 2 veces y automáticamente empezará a filmar todo lo que capte el lente.

La luz roja titila 3 veces al empezar, apagándose enseguida.

Vuelva a presionar el botón de Filmación para detener la grabación, en ese momento notará que el dispositivo vibra y la luz roja se encenderá para indicar modo Stand-By.

Fotografía

Para tomar fotografías, en modo Stand-By, deberá presionar el botón de fotografía cada vez que quiera capturar una imagen. Vibrará y el LED indicadora se encenderá en azul y volverá al rojo, indicando que la imagen fue capturada y almacenada.

Activación por movimiento

Para grabar con el modo de activación por movimiento, debe situarse con la cámara en Stand-By, y presionar un segundo el correspondiente Botón de activación por movimiento: la luz azul titilará 4 veces y luego se apagará, el dispositivo vibrará 3 veces al mismo tiempo que el LED azul. De este modo habrá aplicado este modo de filmación.

Cuando el dispositivo detecte algún movimiento cercano, el LED azul titilará una vez para indicar el comienzo de la grabación.

Para detener esta función deberá volver a presionar el botón, dando lugar a una vibración. La luz roja volverá a encenderse en forma constante dejando la cámara en modo Stand-By.

Audio

Para grabar únicamente audio, con el dispositivo en Stand By, presionar el Botón ON/OFF para comenzar la grabación. Al presionar ON/OFF, el USB vibrará y el LED indicador titilará 3 veces de color azul. Para finalizar la grabación, pulsar el botón ON/OFF.

Cambio de fecha y hora

Si ustedes desean cambiar la fecha y hora de los videos, pueden entrar a nuestro sitio web y en la sección de descargas bajar el programa para realizar la modificación

www.bidcom.com.ar/soporte

En este link también podrán descargar software reproductor de video y audio en el caso de que no lo posean.

Cualquier otra consulta, pueden contactarse con nosotros vía mail o llamando a los

respectivos teléfonos de contacto que se encuentran a disposición en nuestra web.

Atención Sr. Cliente

Garantía baterías Li-XXX

Le comunicamos que las baterías de Li-Po, Li-ion, Li-Fe, más todas las otras que contengan en su composición química Litio, se reconoce solo la correspondiente garantía del fabricante sujeta solamente está a defectos de fabricación.

Recomendamos siempre dejar en ellas no menos al 15-20% de su carga total. Por lo tanto aquellas baterías que por uso indebido se agotaron más allá de su límite, como así también aquellas que fueron mal tratadas con sobre cargas, golpes, etc., no se reconocerán en garantía alguna.

Sepa que la inestabilidad de estos compuestos químicos que contienen dichas baterías, hace que Ud. como usuario de las mismas extreme el cuidado que estas requieren tanto para su carga, su uso y almacenamiento.

Atte.

Servicio Técnico Bidcom

Bidcom®
TECNOLOGIA NOVEDOSA